

Kestrel 3000 风速仪中文操作使用说明书

NK3000 (NK5918)

一 开机和关机

- 1 安装一节 CR2032 纽扣电池，安装时正极朝上
- 2 以后每次按 **0** 键开机，按住 **0** 两秒钟关机。仪器不使用的話 45 分钟自动关机
- 3 开机后按 **0** 键开启背景灯

二 单位转换

- 1 在每一个测量界面按 **◀** 或 **▶** 可以浏览每个选项显示的数据
- 2 一直按住 **▶** 键再按 **0** 是转换测量单位，
- 3 一直按住 **◀** 键再按 **0** 是固定数值，再按一遍就取消

三 图标对照

Mode	Hint	Icon	Units of Measure
风速	SPd		m/s, ft/min, km/h, mph, kt, B
最大风速	SPd	MAX 	m/s, ft/min, km/h, mph, kt, B
平均风速	SPd	AVG 	m/s, ft/min, km/h, mph, kt, B
温度	dEG		C, F
风寒	chill		C, F
相对湿度	r.h.		%
热力指数	H.I.		C, F
露点温度	d.P.		C, F

Kestrel 3000 风速仪产品介绍:

<http://www.kestrelmeters.cn/chanpinzhanshi/Kestrel3000.html>

Kestrel 3000 风速仪中英文说明书下载地址:

<http://www.kestrelmeters.cn/news/187.html>